



The drivers and files for this monitor can be downloaded from https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_4v or scan QR code.

يمكن تنزيل برامج التشغيل والملفات اللازمة لتثبيت جهاز العرض هذا عبر العنوان https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_4v

Os drivers e arquivos para este monitor podem ser baixados de https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_4v ou digitalize o código QR.

Драйверите и файловете за този монитор могат да бъдат изтеглени от https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_4v или сканирайте QR кода.

የደብዳቤዎችን ለማግኘት እና ለፋይልዎችን ለማግኘት እንደሚቻለው ከ https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_4v ህጋዊ ስኬታዎችን ማግኘት (QR Code) ይቻላል።

Upravljački programi i datoteke za ovaj monitor mogu se preuzeti na https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_4v ili skenirate QR kod.

Ovlaďade a soubory pro tento monitor jsou k dispozici ke stažení na webu https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_4v nebo oskenujte kód QR.

Vous pouvez télécharger les pilotes et fichiers pour ce moniteur sur https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_4v ou à l'aide du code QR.

Die Treiber und Dateien für diesen Monitor können von https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_4v heruntergeladen werden, oder scannen Sie einfach den QR-Code.

Az ehhez a monitorhoz való illesztőprogramok és fájlok letölthetők a következő oldalról: https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_4v, vagy olvassa be QR-kódot.

I driver e i file del presente monitor possono essere scaricati da https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_4v o tramite scansione del codice QR.

このモニターのドライバーとファイルは https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_4v からダウンロードできます。あるいは、QRコードをスキャンしてください。

이 모니터의 드라이버 및 파일은 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_4v 에서 다운로드하거나 QR 코드를 스캔하여 스캔하여 다운로드 드할 수 있습니다.

Driverele și fișierele pentru acest monitor pot fi descărcate de la adresa https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_4v. Alternativ puteți scana codul QR.

Чтобы загрузить драйверы и файлы для данного монитора, перейдите на веб-сайт https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_4v или сканируйте QR-код.

Driver dan file untuk monitor ini dapat diunduh dari https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_4v atau dengan memindai kode QR.

此款显示器的驱动程序、文档和保修信息的下载地址为 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_4v 或通过扫描QR代码进行下载。

本装置通用的驱动程序及檔案可從 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_4v 下載，亦可掃描QR碼下載。

Drajveri i fajlovi za ovaj monitor mogu da se preuzmu sa adrese https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_4v ili možete da skenirate QR kod (kod za brzi odgovor).

Goniilike in datoteke za ta monitor lahko prenesete s spletnega mesta https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_4v ali preberete kodo QR.

Ovlaďade a soubory pro tento monitor si můžete prevzít z lokality https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_4v alebo po nascaní QR kódu.

Los controladores y archivos de este monitor se pueden descargar desde https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_4v o escaneando el código QR.

Bu monitöre yönelik sürücüler ve dosyalar https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_4v adresinden indirilebilir veya QR kodu taranabilir.

Драйвери та файли для цього монітора можна завантажити з https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_4v або сканувавши QR-код.

De stuurprogramma's en bestanden voor deze monitor kunnen worden gedownload van https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_4v of scannen van QR-code.

按照中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法的相关要求，产品中有害物质的名称及含有信息表如下。

Table with 12 columns for components and 12 rows for substances (Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBBs, PBDEs, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Includes a legend for symbols and a note about hazardous substances.

危険 (Danger) section in Japanese with warning symbols and text about electrical safety.

Кίνδυνος (Danger) section in Greek with warning symbols and text about electrical safety.

NEBEZPEČENSTVO (Danger) section in Slovak with warning symbols and text about electrical safety.

SAFETY INFORMATION section in English with warning symbols and text about electrical safety.

VORSICHT (Warning) section in German with warning symbols and text about electrical safety.

خطر (Warning) section in Arabic with warning symbols and text about electrical safety.

PERICOLO (Warning) section in Italian with warning symbols and text about electrical safety.

DANGER section in English with warning symbols and text about electrical safety.

NEBEZPEČÍ (Warning) section in Czech with warning symbols and text about electrical safety.

ОПАСНОСТ (Warning) section in Russian with warning symbols and text about electrical safety.

NEBEZPEČNO (Warning) section in Slovenian with warning symbols and text about electrical safety.

DANGER section in English with warning symbols and text about electrical safety.

NEBEZPEČENSTVO (Warning) section in Slovenian with warning symbols and text about electrical safety.

ОПАСНОСТ (Warning) section in Russian with warning symbols and text about electrical safety.

NEBEZPEČNO (Warning) section in Slovenian with warning symbols and text about electrical safety.

DANGER section in English with warning symbols and text about electrical safety.

TEHLIKE (Warning) section in Slovenian with warning symbols and text about electrical safety.

FARE! (Warning) section in Russian with warning symbols and text about electrical safety.

NEBEZPEČNO (Warning) section in Slovenian with warning symbols and text about electrical safety.

DANGER section in English with warning symbols and text about electrical safety.

危險 (Warning) section in Chinese with warning symbols and text about electrical safety.

FARE! (Warning) section in Russian with warning symbols and text about electrical safety.

NEBEZPEČNO (Warning) section in Slovenian with warning symbols and text about electrical safety.

DANGER section in English with warning symbols and text about electrical safety.

Troubleshooting information

If you have a problem setting up or using your monitor, you might be able to solve it yourself. Before calling your dealer or Lenovo, try the suggested actions that are appropriate to your problem.

Table 2-1. Troubleshooting

Problem	Possible cause	Suggested action
The power indicator is not lit and there is no image.	<ul style="list-style-type: none">The monitor's power switch is not switched on. The power cord is loose or disconnected from the monitor. There is no power at the outlet.	<ul style="list-style-type: none">Be sure the power cord is connected properly. Be sure the outlet has power. Power on the monitor. Try using another power cord. Try using another electrical outlet.
The power indicator is white, but there is no image.	The video signal cable is loose or disconnected from the system or monitor.	Be sure the video signal is connected with the system properly.
The monitor brightness and contrast levels are at the lowest setting.		Adjust the brightness and contrast settings on the OSD (On-Screen Display) menu.
The image quality is unacceptable.	The video signal cable is not plugged into the monitor system completely.	Be sure the signal cable is correctly plugged into the system and monitor.
The color settings may be incorrect.		Select another color setting from the OSD menu.
The automatic image setup function was not performed.		Perform automatic image setup.
There is a screen message that reads "Out of range" or "Hz".	The system is set to a display mode that is not supported by this monitor.	<ul style="list-style-type: none">If you are displaying an old mode, select a newer mode and adjust the brightness and contrast settings for the new monitor. If using a Windows system, reset the system in safe mode. Then select a supported display mode for your monitor. If these options do not work, contact the support Lenovo.
There is no image and the power on indicator is flashing white.		<ul style="list-style-type: none">If you are displaying an old mode, select a newer mode and adjust the brightness and contrast settings for the new monitor. If using a Windows system, reset the system in safe mode. Then select a supported display mode for your monitor. If these options do not work, contact the support Lenovo.

For additional troubleshooting information, please refer to the User's Guide.

Si un incident se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondant à l'incident.

Table 2-2. Identification des incidents

Incident	Cause possible	Action préconisée
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	<ul style="list-style-type: none">Le contrôle d'alimentation du moniteur n'est pas allumé. Le cordon d'alimentation est mal connecté ou débranché. La prise de courant n'est pas alimentée en électricité.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté. Assurez-vous que la prise de courant est alimentée. Mettez le moniteur sous tension. Essayez un autre cordon d'alimentation. Essayez une autre prise de courant.
Le voyant d'alimentation est blanc, mais aucune image n'est affichée.	Le câble d'interface vidéo est mal connecté ou il est débranché du système ou du moniteur.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système.
La luminosité ou le contraste du moniteur sont réglés au plus bas.		Régulez la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (On-Screen Display).
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	Le câble d'interface vidéo n'a pas été correctement connecté au système.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au moniteur et au système.
	Les paramètres de couleur sont peut-être incorrects.	Sélectionnez un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD.
	Le réglage automatique de l'image n'a pas été effectué.	Effectuez un réglage automatique de l'image.
Le message "Out of range" ou "Hz" s'affiche à l'écran.	Le système est configuré pour un mode d'affichage qui n'est pas pris en charge par le moniteur.	<ul style="list-style-type: none">Si vous remplacez un moniteur, sélectionnez le système en mode sans échec, puis sélectionnez un mode d'affichage pris en charge. Si l'incident persiste, prenez contact avec le centre de support Lenovo.
Il n'y a pas d'image et le voyant d'alimentation est blanc et clignote.		<ul style="list-style-type: none">Si vous remplacez un moniteur, sélectionnez le système en mode sans échec, puis sélectionnez un mode d'affichage pris en charge. Si l'incident persiste, prenez contact avec le centre de support Lenovo.

Four panels of information sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

Als u een probleem hebt bij het installeren of gebruiken van uw monitor, dan zou u het zelf op kunnen lossen. Voordat u uw dealer of Lenovo belt, probeert u de aanbevolen acties die gepast zijn voor uw probleem.

Tabel 2-1b. Foutoplossing

Problem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie
De voedingindicator brandt niet en er is geen beeld.	<ul style="list-style-type: none">De stroomkabel van de monitor is niet ingeschakeld. De stroomvoorziening van de monitor is niet los of is aangesloten. Er is geen stroom bij het stopcontact.	<ul style="list-style-type: none">Controleer of de stroomvoorziening van de monitor is niet ingeschakeld. Zorg ervoor dat het stopcontact stroom heeft. Schakel de monitor in. Probeer een ander stroomvoorzieningskabel. Probeer een ander stopcontact te gebruiken.
De voedingindicator is wit maar er is geen beeld.	De videoaansluiting zit los of is oncorrect verbonden op het systeem.	Zorg ervoor dat het videoaansluiting is correct verbonden op het systeem.
De helderheid is te laag.		Pas de instelling voor helderheid en contrast aan via het OSD-On-Screen Display menu.
De beeldkwaliteit is onaanvaardig.	De videoaansluiting is niet volledig aangesloten op het moniteur of het systeem.	Zorg ervoor dat de signaalstroom is aangesloten op het moniteur en het systeem.
	De kleurinstellingen kunnen onjuist zijn.	Selecteer een andere kleurinstelling in het OSD-menu.
	De functie van automatische beeldinstelling was niet uitgevoerd (ICD function).	Voor een automatische beeldinstelling zie ICD menu's.
Er is een scherm bericht met de tekst "Out of range" of "Hz".	Het systeem is ingesteld op een vervoermodus die niet wordt ondersteund door deze monitor.	<ul style="list-style-type: none">Als u een oude monitor vervangt, stelt u het systeem eerst op een veilige vervoermodus aan naar het menu van uw nieuwe monitor. Als u een nieuw systeem instelt, stelt u het systeem opnieuw in veilige vervoermodus, en selecteert vervolgens een ondersteunde vervoermodus voor uw monitor. Als deze opties niet werken, neemt u contact op met het Klantenservicecentrum.
Er is geen beeld en de aansturing indicator knipt wit.		<ul style="list-style-type: none">Als u een oude monitor vervangt, stelt u het systeem eerst op een veilige vervoermodus aan naar het menu van uw nieuwe monitor. Als u een nieuw systeem instelt, stelt u het systeem opnieuw in veilige vervoermodus, en selecteert vervolgens een ondersteunde vervoermodus voor uw monitor. Als deze opties niet werken, neemt u contact op met het Klantenservicecentrum.

Readlog of the Gebruikershandleiding voor aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

Garantía limitada de Lenovo - Aviso ao Cliente

Lets a Lenovo Limiteda Lenovo (LLW) que está disponível em 30 idiomas. Você pode visitar <http://www.lenovo.com/warranty> para ler a lei. Se você não conseguir visualizar a LLW, entre em contato com seu revendedor ou com um representante da Lenovo para obter uma versão impressa da LLW.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:

- Período de Garantia: 3 anos
- Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Correio
- Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Ограниченá гарантия Lenovo - уведомление клиенту
Проблема с работой ограниченоé устройство Lenovo (LLW) доступно на 30 языках. Вы можете обратиться по адресу <http://www.lenovo.com/warranty> для получения информации о законе. Если вы не можете просмотреть LLW, свяжитесь с вашим дилером или представителем Lenovo для получения печатной версии.

Информация о статусе плана по телефону:
1. Значения срока: 3 года
2. Тип гарантийного сервиса: CRU (Customer Replaceable Unit, или заменяемая составляющая) и сервис доставки
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Информация о статусе плана по телефону:
1. Значения срока: 3 года
2. Тип гарантийного сервиса: CRU (Customer Replaceable Unit, или заменяемая составляющая) и сервис доставки
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Значения срока в зависимости от модели устройства и условий использования указаны на веб-сайте www.lenovo.com/warranty. Телефонные числа могут измениться без предварительного уведомления.

Výhraněná záruka Lenovo - upozornění pro zákazníky
Problém s prací omezeného zázraku Lenovo (LLW) dostupný ve 30 jazycích. Můžete si ho přečíst na webové stránce <http://www.lenovo.com/warranty>. Pokud si stránku nezobrazíte, obraťte se na svého prodejce nebo zástupce o tiskovou verzi.

Informácie o statusu plánu po telefóne:
1. Zначення строків: 3 роки
2. Тип гарантійного сервісу: CRU (Customer Replaceable Unit, або замінювана одиниця) та сервіс доставки
3. Версія обмеженої гарантії Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Інформація про статус плану за телефоном:
1. Значення строків: 3 роки
2. Тип гарантійного сервісу: CRU (замінювальна одиниця клієнта) та сервіс доставки
3. Версія обмеженої гарантії Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Значення строків в залежності від моделі пристрою та умов використання вказані на веб-сайті www.lenovo.com/warranty. Телефонні номери можуть змінюватися без попередження.

Výhraněná záruka Lenovo - upozornění pro zákazníky
Problém s prací omezeného zázraku Lenovo (LLW) dostupný ve 30 jazycích. Můžete si ho přečíst na webové stránce <http://www.lenovo.com/warranty>. Pokud si stránku nezobrazíte, obraťte se na svého prodejce nebo zástupce o tiskovou verzi.

Informácie o statusu plánu po telefóne:
1. Zначення строків: 3 роки
2. Тип гарантійного сервісу: CRU (Customer Replaceable Unit, або замінювана одиниця) та сервіс доставки
3. Версія обмеженої гарантії Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Інформація про статус плану за телефоном:
1. Значення строків: 3 роки
2. Тип гарантійного сервісу: CRU (замінювальна одиниця клієнта) та сервіс доставки
3. Версія обмеженої гарантії Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Значення строків в залежності від моделі пристрою та умов використання вказані на веб-сайті www.lenovo.com/warranty. Телефонні номери можуть змінюватися без попередження.

Lenovo (Limited) Warranty-Magyar Bélyeg
Létes a Lenovo Limiteda Lenovo (LLW) que está disponível em 30 idiomas. Você pode visitar <http://www.lenovo.com/warranty> para ler a lei. Se você não conseguir visualizar a LLW, entre em contato com seu revendedor ou com um representante da Lenovo para obter uma versão impressa da LLW.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:
1. Período de Garantia: 3 anos
2. Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Correio
3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Ограниченá гарантия Lenovo - уведомление клиенту
Проблема с работой ограниченоé устройство Lenovo (LLW) доступно на 30 языках. Вы можете обратиться по адресу <http://www.lenovo.com/warranty> для получения информации о законе. Если вы не можете просмотреть LLW, свяжитесь с вашим дилером или представителем Lenovo для получения печатной версии.

Информация о статусе плана по телефону:
1. Значения срока: 3 года
2. Тип гарантийного сервиса: CRU (Customer Replaceable Unit, или заменяемая составляющая) и сервис доставки
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Информация о статусе плана по телефону:
1. Значения срока: 3 года
2. Тип гарантийного сервиса: CRU (Customer Replaceable Unit, или заменяемая составляющая) и сервис доставки
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Значения срока в зависимости от модели устройства и условий использования указаны на веб-сайте www.lenovo.com/warranty. Телефонные числа могут измениться без предварительного уведомления.

Garantia limitada de Lenovo - Aviso ao Cliente
Lets a Lenovo Limiteda Lenovo (LLW) que está disponível em 30 idiomas. Você pode visitar <http://www.lenovo.com/warranty> para ler a lei. Se você não conseguir visualizar a LLW, entre em contato com seu revendedor ou com um representante da Lenovo para obter uma versão impressa da LLW.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:
1. Período de Garantia: 3 anos
2. Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Correio
3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Ограниченá гарантия Lenovo - уведомление клиенту
Проблема с работой ограниченоé устройство Lenovo (LLW) доступно на 30 языках. Вы можете обратиться по адресу <http://www.lenovo.com/warranty> для получения информации о законе. Если вы не можете просмотреть LLW, свяжитесь с вашим дилером или представителем Lenovo для получения печатной версии.

Информация о статусе плана по телефону:
1. Значения срока: 3 года
2. Тип гарантийного сервиса: CRU (Customer Replaceable Unit, или заменяемая составляющая) и сервис доставки
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Информация о статусе плана по телефону:
1. Значения срока: 3 года
2. Тип гарантийного сервиса: CRU (Customer Replaceable Unit, или заменяемая составляющая) и сервис доставки
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Значения срока в зависимости от модели устройства и условий использования указаны на веб-сайте www.lenovo.com/warranty. Телефонные номера могут измениться без предварительного уведомления.

Garantia limitada de Lenovo - Aviso ao Cliente
Lets a Lenovo Limiteda Lenovo (LLW) que está disponível em 30 idiomas. Você pode visitar <http://www.lenovo.com/warranty> para ler a lei. Se você não conseguir visualizar a LLW, entre em contato com seu revendedor ou com um representante da Lenovo para obter uma versão impressa da LLW.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:
1. Período de Garantia: 3 anos
2. Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Correio
3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Ограниченá гарантия Lenovo - уведомление клиенту
Проблема с работой ограниченоé устройство Lenovo (LLW) доступно на 30 языках. Вы можете обратиться по адресу <http://www.lenovo.com/warranty> для получения информации о законе. Если вы не можете просмотреть LLW, свяжитесь с вашим дилером или представителем Lenovo для получения печатной версии.

Информация о статусе плана по телефону:
1. Значения срока: 3 года
2. Тип гарантийного сервиса: CRU (Customer Replaceable Unit, или заменяемая составляющая) и сервис доставки
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Информация о статусе плана по телефону:
1. Значения срока: 3 года
2. Тип гарантийного сервиса: CRU (Customer Replaceable Unit, или заменяемая составляющая) и сервис доставки
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Значения срока в зависимости от модели устройства и условий использования указаны на веб-сайте www.lenovo.com/warranty. Телефонные номера могут измениться без предварительного уведомления.

Garantia limitada de Lenovo - Aviso ao Cliente
Lets a Lenovo Limiteda Lenovo (LLW) que está disponível em 30 idiomas. Você pode visitar <http://www.lenovo.com/warranty> para ler a lei. Se você não conseguir visualizar a LLW, entre em contato com seu revendedor ou com um representante da Lenovo para obter uma versão impressa da LLW.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:
1. Período de Garantia: 3 anos
2. Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Correio
3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Ограниченá гарантия Lenovo - уведомление клиенту
Проблема с работой ограниченоé устройство Lenovo (LLW) доступно на 30 языках. Вы можете обратиться по адресу <http://www.lenovo.com/warranty> для получения информации о законе. Если вы не можете просмотреть LLW, свяжитесь с вашим дилером или представителем Lenovo для получения печатной версии.

Информация о статусе плана по телефону:
1. Значения срока: 3 года
2. Тип гарантийного сервиса: CRU (Customer Replaceable Unit, или заменяемая составляющая) и сервис доставки
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Информация о статусе плана по телефону:
1. Значения срока: 3 года
2. Тип гарантийного сервиса: CRU (Customer Replaceable Unit, или заменяемая составляющая) и сервис доставки
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Значения срока в зависимости от модели устройства и условий использования указаны на веб-сайте www.lenovo.com/warranty. Телефонные номера могут измениться без предварительного уведомления.

Garantia limitada de Lenovo - Aviso ao Cliente
Lets a Lenovo Limiteda Lenovo (LLW) que está disponível em 30 idiomas. Você pode visitar <http://www.lenovo.com/warranty> para ler a lei. Se você não conseguir visualizar a LLW, entre em contato com seu revendedor ou com um representante da Lenovo para obter uma versão impressa da LLW.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:
1. Período de Garantia: 3 anos
2. Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Correio
3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Ограниченá гарантия Lenovo - уведомление клиенту
Проблема с работой ограниченоé устройство Lenovo (LLW) доступно на 30 языках. Вы можете обратиться по адресу <http://www.lenovo.com/warranty> для получения информации о законе. Если вы не можете просмотреть LLW, свяжитесь с вашим дилером или представителем Lenovo для получения печатной версии.

Информация о статусе плана по телефону:
1. Значения срока: 3 года
2. Тип гарантийного сервиса: CRU (Customer Replaceable Unit, или заменяемая составляющая) и сервис доставки
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Информация о статусе плана по телефону:
1. Значения срока: 3 года
2. Тип гарантийного сервиса: CRU (Customer Replaceable Unit, или заменяемая составляющая) и сервис доставки
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Значения срока в зависимости от модели устройства и условий использования указаны на веб-сайте www.lenovo.com/warranty. Телефонные номера могут измениться без предварительного уведомления.

Garantia limitada de Lenovo - Aviso ao Cliente
Lets a Lenovo Limiteda Lenovo (LLW) que está disponível em 30 idiomas. Você pode visitar <http://www.lenovo.com/warranty> para ler a lei. Se você não conseguir visualizar a LLW, entre em contato com seu revendedor ou com um representante da Lenovo para obter uma versão impressa da LLW.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:
1. Período de Garantia: 3 anos
2. Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Correio
3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Ограниченá гарантия Lenovo - уведомление клиенту
Проблема с работой ограниченоé устройство Lenovo (LLW) доступно на 30 языках. Вы можете обратиться по адресу <http://www.lenovo.com/warranty> для получения информации о законе. Если вы не можете просмотреть LLW, свяжитесь с вашим дилером или представителем Lenovo для получения печатной версии.

Информация о статусе плана по телефону:
1. Значения срока: 3 года
2. Тип гарантийного сервиса: CRU (Customer Replaceable Unit, или заменяемая составляющая) и сервис доставки
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Информация о статусе плана по телефону:
1. Значения срока: 3 года
2. Тип гарантийного сервиса: CRU (Customer Replaceable Unit, или заменяемая составляющая) и сервис доставки
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Значения срока в зависимости от модели устройства и условий использования указаны на веб-сайте www.lenovo.com/warranty. Телефонные номера могут измениться без предварительного уведомления.

Garantia limitada de Lenovo - Aviso ao Cliente
Lets a Lenovo Limiteda Lenovo (LLW) que está disponível em 30 idiomas. Você pode visitar <http://www.lenovo.com/warranty> para ler a lei. Se você não conseguir visualizar a LLW, entre em contato com seu revendedor ou com um representante da Lenovo para obter uma versão impressa da LLW.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:
1. Período de Garantia: 3 anos
2. Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Correio
3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Ограниченá гарантия Lenovo - уведомление клиенту
Проблема с работой ограниченоé устройство Lenovo (LLW) доступно на 30 языках. Вы можете обратиться по адресу <http://www.lenovo.com/warranty> для получения информации о законе. Если вы не можете просмотреть LLW, свяжитесь с вашим дилером или представителем Lenovo для получения печатной версии.

Информация о статусе плана по телефону:
1. Значения срока: 3 года
2. Тип гарантийного сервиса: CRU (Customer Replaceable Unit, или заменяемая составляющая) и сервис доставки
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Информация о статусе плана по телефону:
1. Значения срока: 3 года
2. Тип гарантийного сервиса: CRU (Customer Replaceable Unit, или заменяемая составляющая) и сервис доставки
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Значения срока в зависимости от модели устройства и условий использования указаны на веб-сайте www.lenovo.com/warranty. Телефонные номера могут измениться без предварительного уведомления.

- Наименование и назначение товара: LCD монитор для личного и служебного использования
- Изготовитель: Lenovo (Лениво) Лимитед, 201-Н2-6, Флор 2, Билдинг 2, №6 Шангди Вест Роуд, Хайдиан Дистрикт, Пекин 100085, Китай (Lenovo (Weijing) Limited, 201-H2-6, Floor 2, Building 2, No.6 Shangdi West Road, Haiidian District, Beijing, 100085, P.R. China)
- Страна производитель: Китай
- Наименование и местонахождение уполномоченного изготовителя/лица: ООО "Ленovo (Восточная Европа/Азия)" 143401, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, помещение VII, тел. +7 495 645 83 38, факс +7 495 645 78 77.
- Не является импортером продукции.
- Импортер: наименование, адрес импортера и информация для связи с ним указаны на этикетке* на упаковке продукта.
- Срок службы: 4 года.
- Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении некачественности технического средства:
 - выключите оборудование,
 - отключите оборудование от источника питания,
 - обратитесь в сервисный центр

Si tiene un problema a la hora de configurar o utilizar el monitor, es posible que pueda solucionar el asunto. Antes de llamar a su concesionario o a Lenovo, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Table 2-3. Resolución de problemas

Problema	Causa posible	Acción sugerida
El indicador de alimentación no está encendido y no hay imagen.	<ul style="list-style-type: none">Assegure-se que o cable de alimentação está corretamente conectado. Assegure-se que fique energia à to ma de alimentação. Encienda o monitor. Intente utilizar outra toma de alimentação.	<ul style="list-style-type: none">Assegure-se que o cable de alimentação está corretamente conectado. Assegure-se que fique energia à to ma de alimentação. Encienda o monitor. Intente utilizar outra toma de alimentação elétrica.
El indicador de alimentación está de color blanco pero no hay imagen.	El cable de señal de vídeo no está completamente conectado al sistema.	Asegure-se de que el cable de vídeo está bien conectado al sistema.
La calidad de la imagen no es aceptable.	El cable de señal de vídeo no está completamente conectado al sistema.	Asegure-se de que el cable de vídeo está bien conectado al sistema.
El indicador de alimentación está de color blanco pero no hay imagen.	Los niveles de brillo y contraste del monitor tienen el valor mínimo.	Ajuste los valores de brillo y contraste en el menú de control OSD (On-Screen Display - Visualización por pantalla).
La calidad de la imagen no es aceptable.	El cable de señal de vídeo no está completamente conectado al sistema.	Asegure-se de que el cable de vídeo está bien conectado al sistema.
There is a screen message that reads "Out of range" or "Hz".	The system is set to a display mode that is not supported by this monitor.	<ul style="list-style-type: none">If you are displaying an old mode, select a newer mode and adjust the brightness and contrast settings for the new monitor. If using a Windows system, reset the system in safe mode. Then select a supported display mode for your monitor. If these options do not work, contact the support Lenovo.
There is no image and the power on indicator is flashing white.		<ul style="list-style-type: none">If you are displaying an old mode, select a newer mode and adjust the brightness and contrast settings for the new monitor. If using a Windows system, reset the system in safe mode. Then select a supported display mode for your monitor. If these options do not work, contact the support Lenovo.

Para obter informações adicionais sobre a resolução de problemas, consulte o Guia do usuário.

如果您在设置或使用显示器时遇到问题, 您可以通过自行解决, 或在打电话给经销商或 Lenovo 之前, 尝试适用于您所遇问题的建议操作。

Table 2-4. 技术支持

问题	可能的原因	建议操作
电源指示灯亮但无图像	<ul style="list-style-type: none">显示器的电源开关未打开。 电源线未正确连接到显示器或系统。 插座没有电。	<ul style="list-style-type: none">务必确保电源插正确连接到显示器或系统。 检查电源线是否已正确连接到显示器和系统。 尝试使用另一个插座。
电源指示灯亮白色, 但没有图像	视频信号电缆已松动或从系统或显示器上未正确连接。	务必确保视频信号电缆已正确连接到系统或显示器。
图像质量不可接受。	显示器的亮度和对比度设置处于最低设置。	调整 OSD (屏幕显示) 菜单中的亮度和对比度设置。
电源指示灯亮白色, 但没有图像	显示器的亮度和对比度设置处于最低设置。	调整 OSD (屏幕显示) 菜单中的亮度和对比度设置。
出现“超出范围”或“Hz”的错误消息。	系统设置为显示器不支持的显示模式。	<ul style="list-style-type: none">如果您正在显示旧模式, 请选择较新的模式并调整亮度和对比度设置。 如果使用 Windows 系统, 请在安全模式下重置系统, 然后选择适用于显示器的支持显示模式。 如果以上操作都无法解决问题, 请联系 Lenovo 支持中心。
没有图像且电源指示灯亮白色。		<ul style="list-style-type: none">如果您正在显示旧模式, 请选择较新的模式并调整亮度和对比度设置。 如果使用 Windows 系统, 请在安全模式下重置系统, 然后选择适用于显示器的支持显示模式。 如果以上操作都无法解决问题, 请联系 Lenovo 支持中心。

有关其他故障排除的信息, 请参阅《用户指南》。

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie diese möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den Fehlerbehebungsfall durch.

Table 2-5. Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursache	Vorgeschlagene Aktion
Die Betriebsanzeige leuchtet nicht, und es wird kein Bild angezeigt.	<ul style="list-style-type: none">Der Netzschalter des Bildschirms ist nicht eingeschaltet. Das Netzlabel sitzt nicht fest oder ist abgezogen. Die Netzsteckdose und die Netzsteckdose sind nicht mit Strom versorgt.	<ul style="list-style-type: none">Vergewissern Sie sich, dass das Netzlabel eingeschaltet ist. Vergewissern Sie sich, dass die Netzsteckdose mit Strom versorgt wird. Schalten Sie den Bildschirm ein. Prüfen Sie ein anderes Netzlabel aus. Prüben Sie eine andere Netzsteckdose aus.
Die Betriebsanzeige leuchtet weiß, aber es wird kein Bild angezeigt.	Das Bildschirmkabelkabel sitzt nicht fest oder ist vom System oder vom Bildschirm abgezogen.	Vergewissern Sie sich, dass das Bildschirmkabelkabel ordnungsgemäß an das System angeschlossen ist.
Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast haben den Menüwert der niedrigsten Stufe.	Passen Sie die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast über das Menü für die niedrigsten Stufe.
Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	Das Bildschirmkabelkabel sitzt überhaupt nicht an den Bildschirm oder an das System angeschlossen.	Vergewissern Sie sich, dass das Signalkabel fest mit dem System und dem Bildschirm verbunden ist.
Es wird die Nachricht "Out of range" (außerhalb des gültigen Bereichs) oder "Hz" angezeigt.	Das System ist auf einen Modus eingestellt, den dieser Bildschirm nicht unterstützt wird.	Wählen Sie im Menü für die Betriebssystemeinstellungen ein anderes Farbausstellung aus.
Es wird kein Bild angezeigt, und der Anzeiger blinkt weiß.		Führen Sie im Menü für die Betriebssystemeinstellungen den Bildlaufbau durch
Es wird die Nachricht "Out of range" (außerhalb des gültigen Bereichs) oder "Hz" angezeigt.	Für das System ist ein Bildschirm eingestellt, den dieser Bildschirm nicht unterstützt wird.	<ul style="list-style-type: none">Wenn Sie einen alten Bildschirm ersetzen, schließen Sie den neuen Bildschirm an, und passen Sie den Anzeigemodus an das System an. Wenn diese Optionen nicht funktionieren, wenden Sie sich an das Lenovo Support Center.
Es wird kein Bild angezeigt, und der Anzeiger blinkt weiß.		<ul style="list-style-type: none">Wenn Sie einen alten Bildschirm ersetzen, schließen Sie den neuen Bildschirm an, und passen Sie den Anzeigemodus an das System an. Wenn diese Optionen nicht funktionieren, wenden Sie sich an das Lenovo Support Center.

Weitere Fehlerbehebungsinformationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Se você tem problemas ao configurar ou utilizar o monitor, você mesmo poderá solucionar-los. Antes de entrar em contato com o revendedor ou com a Lenovo, tente efetuar as ações sugeridas adequadas ao seu problema.

Table 2-6. Resolución de Problemas

Problema	Possible Causa	Ação Sugerida
O indicador de energia não está aceso e não há nenhuma imagem.	<ul style="list-style-type: none">O conomador de energia do monitor não está ligado. O cabo de alimentação não está corretamente conectado. O cabo de alimentação não está ligado e conectado. Não há energia na tomada.	<ul style="list-style-type: none">Certifique-se de que o monitor e o cabo de energia estão conectados corretamente. Certifique-se de que a tomada tenha energia. Ligue o monitor. Tente utilizar outro cabo de alimentação. Tente utilizar outra tomada.
O indicador de energia está aceso, mas não há nenhuma imagem.	O cabo de sinal do vídeo não está ou desconectado do sistema ou do monitor.	Certifique-se de que o sinal do vídeo está conectado corretamente ao sistema.
O indicador de energia está aceso, mas não há nenhuma imagem.	O nível de brilho e contraste do monitor está na definição mais baixa.	Ajuste a definição de brilho e contraste no menu OSD (On-Screen Display).

Table 2-6. Resolución de Problemas

Problema	Possible C
----------	------------